



## CONSEIL DE MONTAGE

### KIT REFECTION TRAIN ARRIERE 205-309-306-ZX-XSARA

- Commencez par bien nettoyer les portées de roulements dans votre traverse.
- Montez les axes sur vos bras (si possible à l'aide d'une presse).  
(il est conseillé comme le montage GR.A de pointer à la soudure les axes sur vos bras)
- Montez les bagues sur les axes
- Mettre deux trois gouttes de scelle roulement (type 603) sur l'extérieure de vos bagues.
- Emmanchez le tous soigneusement dans votre traverse afin de bien respecter l'alignement des deux bagues.
- Vérifiez que votre bras a une rotation correcte sans points dure.
- Pour finir , laissez sécher la colle et remontez votre traverse.

N'hésitez pas a nous contacter si besoin au **04.76.363.263**

***www.2dsracing.com***